

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Zon 1



C

D

E


F

G

H

I

 = Hållmagnet (24V, 50mA)

 = Givare/indikering (Slutning vid öppen lucka)

RCI 1

Brandventilation

Inkopplings schema

LUFTA BRANDVENTILATION AB
August Barks gata 7
421 32, Västra Frölunda
www.lufta.se Tel.031-992222

SKALA

NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM
ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER		
KONSTRUERAD AV	RITAD AV	BLAD	
Andreas Johansson		1	
DATUM	REV.	FORTS.	
	X	X	