



LARM utgång
stängd lucka
(normal drift)
max 8A

= Hållmagnet (24V, 50mA)

= Givare/indikering (Slutning vid öppen lucka)

RCI 5-a
Brandventilation
Inkopplings schema

LUFTA BRANDVENTILATION AB
August Barks gata 7
421 32, Västra Frölunda
www.lufta.se Tel.031-992222

SKALA

NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM
ARBETSNUMMER	RITNINGSNUMMER		
KONSTRUERAD AV	RITAD AV	BLAD	
Andreas Johansson		1	
DATUM	REV.	FORTS.	
	X	X	